E6888-982 产品操作 FAQ

文档版本 01 发布日期 2025-05-07



目 录

1	首次上网配置1
2	屏幕手势操作5
3	服务卡片跳转6
4	快捷图标设置7
5	扫描 WLAN 二维码连接随行 WiFi8
6	下载 APP 关联设备10
7	查看或修改 WLAN 名称和密码11
8	隐藏或取消隐藏 WLAN 名称14
9	开启/关闭 WLAN 自动休眠模式17
10)设置客人 WLAN
11	. 关闭 WLAN 网络
12	26 通过 WPS 接入随行 WiFi 的网络
13	5 查看与管理接入 WLAN 的设备29
14	PIN 码管理
15	5 修改和设置 APN 接入点
16	6 修改带宽和信道41
17	' 查看与管理流量43
18	;恢复出厂设置
19) 查看软件版本信息
20)在线升级53
21	接收短信和发送短信
22	2. 儿童上网保护设置

23	应用加速设置	7
24	Wi-Fi 防蹭网设置7	0



一、插 SIM 卡

准备一张 nano-SIM 卡,按照图示方向插入 SIM 卡(芯片朝上,缺口朝里)。



二、开机

长按电源键开机。



三、上网向导

方式一: 首次开机,根据随行 WiFi 的屏幕提示操作,设置 WLAN 密码和 APP / WEB 登录密码,设置完成后可手动连接 WLAN 上网。



方式二:

1. 手机、笔记本电脑等上网设备连接随行 WiFi 的 WLAN,默认的 WLAN 名称请查 看随行 WiFi 背面的铭牌,默认无密码。



2. 打开浏览器,页面自动跳转至上网向导。(若未跳转,请输入192.168.8.1)。



3. 设置 WLAN 密码和设备登录密码。



4. 设置完成后手动重新连接 WLAN,即可上网。

上网向导
配置完成 请重新手动连接 WLAN

2 _{屏幕手势操作}



上滑	在屏幕主界面从底部向上滑动,显示更多功能界面。
下滑	在屏幕主界面从顶部向下滑动,显示通知信息。
左滑 / 右滑	在屏幕主界面左滑或者右滑,切换界面。在其他界面左滑或者右滑,返回上一级菜单。



在随行 WiFi 的屏幕上滑解锁进入主界面,界面中间显示服务卡片(如下图示意),可 左右滑动切换卡片,也可点击服务卡片跳转至对应的详细设置 / 查看界面。





在随行 WiFi 的屏幕上滑解锁进入主界面,屏幕主页底部显示快捷操作栏(如下图示意),放置经常使用的应用。您可点击此处的快捷图标快速进入对应的详细界面,也可按照如下操作设置快捷图标。

- 1. 长按快捷操作栏任意区域,进入快捷图标设置界面。
- 2. 点击快捷图标右上角的 X, 删除当前快捷图标。
- 3. 在上方点击需要设置的快捷图标,并点击右上角的 √ 保存即可。



5 扫描 WLAN 二维码连接随行 WiFi

您可通过手机扫描随行 WiFi 屏幕上的 WLAN 二维码,快速连接随行 WiFi 的 WLAN。

🛄 说明

不支持微信扫描 WLAN 二维码连接随行 WiFi。

一: 打开随行 WiFi 的 WLAN 二维码

- 步骤1 打开随行 WiFi,进入主页面。
- 步骤2 在主页面屏幕上左右滑动,找到显示 WLAN 名称和密码的服务卡片并点击进入详细界面。
- 步骤3 点击界面左下角的二维码小图标,进入显示 WLAN 二维码的界面。

----结束

二: 使用手机扫描 WLAN 二维码

华为手机操作如下:

- 步骤2 对准随行 WiFi 的 WLAN 二维码界面扫描此二维码。
- 步骤3 点击"连接至该网络",即可连接成功。

----结束

安卓手机操作如下:

- 步骤1 打开手机控制中心,点击扫一扫,或者进入手机的**设置-WLAN**界面,点击右上 角,。
- 步骤2 对准随行 WiFi 的 WLAN 二维码界面扫描此二维码。
- 步骤3 选择"连接至该网络",即可连接成功。

IOS 手机操作如下:

- 步骤1 打开手机相机,或者点击控制中心的扫一扫
- 步骤2 对准随行 WiFi 的 WLAN 二维码界面扫描此二维码。
- 步骤3 根据界面提示点击"加入",即可连接成功。

6 下载 APP 关联设备

您可通过下载 APP 来管理随行 WiFi,体验更多功能。

- 步骤1 手机连接到随行 WiFi 的 WLAN。
- 步骤2 打开随行 WiFi, 进入主页面。
- 步骤3 在主页面屏幕上左右滑动,找到"更多功能请使用 APP"服务卡片并点击进入 APP 下载界面,使用手机扫描屏幕二维码下载安装 APP。首次使用 App,请根据指引注册/登录华为帐号。
- 步骤4 进入智慧生活 App 首页,显示未绑定的随行 WiFi 卡片。
- 步骤5 点击卡片,根据界面提示下载插件,并在绑定路由设备界面点击"绑定"。
- 步骤6 输入路由器登录密码,点击"下一步"。
- 步骤7 界面连接进度显示百分之百即连接成功,并跳转至名称设置界面,您可根据需要设置 随行 WiFi 的名称,并点击"下一步",回到主页。

7 查看或修改 WLAN 名称和密码

方式一: 在随行 WiFi 产品后盖的标签上可以查看默认 WLAN 名称(初始无密码)。

方式二: 在随行 WiFi 屏幕上查看

步骤1 打开随行 WiFi,进入主页面。

步骤 2 在屏幕上左右滑动,可在对应的服务卡片上查看 WLAN 名称和密码,或点击此服务卡

片进入详细界面,并点击界面右下角的,进入 WLAN 设置界面查看或修改 WLAN 名称和密码。

您还可以从主页面底部向上滑动,进入"更多功能"一"WLAN 设置"页面,查看或 修改 WLAN 名称和密码。

- 方式三: 在智慧生活 App 上设置
 - 步骤1 手机连接到随行 WiFi 的 WLAN。
 - 步骤2 打开手机中的智慧生活 App, 登录与随行 WiFi 绑定的华为帐号。
 - 步骤3 在首页点击您需要设置的随行 WiFi,即可进入随行 WiFi 的管理页面。
 - 步骤4 在设备管理界面,点击"WLAN 设置",查看、修改 WLAN 名称和密码。



----结束

方式四:在 Web 管理页面上查看或修改

- 步骤1 手机/电脑连接到随行 WiFi 的 WLAN。
- 步骤 2 在浏览器地址栏中输入 192.168.8.1 登录 Web 管理界面。输入管理页面的登录密码进入管理页面。若使用手机连接随行 WiFi 的 WLAN,可点击页面上的"切换电脑版",在电脑版 web 管理页面上操作。
- 步骤 3 点击"WLAN 设置" > "WLAN 简易设置",可查看或修改 WLAN 名称和密码。

☆ 首页	移动网络 资金。 书书》 书书》 书书》 书书》 书书》 书书》 书书》 书书》 书书》 书书》 书书》 书书》 书书》 书书》	令 WLAN 设置	希 终端管理	器 工具箱	◎ 高级设置
WLAN 简易设置 客人 WLAN	I	WLAN 简易设置 ⑦ 页面帮助			
		双频合—	开启后,2.4G和5G信号合并显示		
		2.4/5 GHz WLAN			
		WLAN 名称			
		安全模式	WPA2-PSK	~	
		WLAN 密码		Ŕ	

----结束

8 隐藏或取消隐藏 WLAN 名称

隐藏 WLAN 名称后,手机或电脑等无线设备将搜索不到随行 WiFi 的 WLAN。手机或 电脑连接这个 WLAN 的时候必须手动输入正确的 WLAN 名称。这样可以在一定程度 上增强 WLAN 的安全性,防止陌生设备连接您的 WLAN。

隐藏 WLAN 名称后,不影响曾经连接过这个随行 WiFi 的设备,此类设备会自动连接 上 WLAN。

方式一: 在智慧生活 App 上设置

- 步骤1 手机连接到随行 WiFi 的 WLAN。
- 步骤 2 打开手机中的智慧生活 App, 登录与随行 WiFi 绑定的华为帐号。
- 步骤3 在首页点击您需要设置的随行 WiFi,即可进入随行 WiFi 的管理页面。
- 步骤4 在设备管理界面,点击"WLAN设置",选择"隐藏网络不被发现"选项,勾选即可 隐藏网络,取消勾选则可显示网络。



----结束

方式二: 在 Web 管理页面上设置

步骤1 手机/电脑连接到随行 WiFi 的 WLAN。

- 步骤 2 在浏览器地址栏中输入 192.168.8.1 登录 Web 管理界面。输入管理页面的登录密码进入 管理页面。若使用手机连接随行 WiFi 的 WLAN,请点击页面上的"切换电脑版" 后,再进行如下操作。
- **步骤**3 点击"高级设置">"WLAN">"WLAN 安全设置",隐藏、取消隐藏 WLAN 名称和密码。

合 首页	移动网络	WLAN 设置	品 终端管理	器 工具箱	ة ©	高级设置
WLAN WLAN 高级设置 WLAN 安全设置 WLAN MAC 地均	,	WLAN 安全设置 您可以对 WLAN 进行更多安全性设置, ⑦ 页面帮助	以确保无线网络的数据安	全.		
WLAN WPS			2.4 GHz WLAN			
版本更新		WLAN 名称	安全模式	t	状态	操作
DHCP		606	WPA/WPA2	-PSK		~
安全	•					
系统	•					

合 首页	⑦ 移动网络	WLAN 设置	品 终端管理	品 工具箱	◎ 高级设置
WLAN WLAN 高级设 WLAN 安全谈	* 透	WLAN 安全设置 您可以对 WLAN 进行更多安: ⑦ 页面帮助	全性设置,以确保无线网络的数	据安全。	
WLAN MAC 5	地址过滤	←返回			
WLAN WPS		WLAN 名称	606		
版本更新		安全模式	WPA/WPA2-PSK	•	
安全	•	WLAN 密码		B	
系统	•	WLAN 隐身	WEAN 隐身开启后,您必须在 WLAN 名称才能连接到 WLAN 可用	终端上输入正确的 并且 WLAN WPS 将不	
		AP 隔离			
			保存		

9 开启/关闭 WLAN 自动休眠模式

随行 WiFi 默认开启 WLAN 自动休眠模式,此模式可以帮助您节省设备电量,如果一定时间内没有终端设备连接随行 WiFi,随行 WiFi 会自动关闭 WLAN,此时您按一下随行 WiFi 的电源键可以唤醒 WLAN。

如果您想自行开关此功能,可参考如下操作:

方式一: 在随行 WiFi 屏幕上设置

- 步骤1 打开随行 WiFi,进入主页面。
- **步骤 2** 从主页面底部向上滑动,进入"更多功能"一"电池管理"页面,您可以开启/关闭 WLAN 自动休眠功能或设置休眠时间(默认休眠时间为 30 分钟)。

----结束

方式二: 在智慧生活 App 上设置

- 步骤1 手机连接到随行 WiFi 的 WLAN。
- 步骤2 打开手机中的智慧生活 App, 登录与随行 WiFi 绑定的华为帐号。
- 步骤3 在首页点击您需要设置的随行 WiFi,即可进入随行 WiFi 的管理页面。
- 步骤4 点击"查看更多",在更多应用界面选择"节电设置",在电量页面可关闭"WLAN 自动休眠"或设置休眠时间(默认休眠时间为30分钟)。

2:4	3	*•**	R 🛛 🚺	
← ▓▓▓			::*	
		>		
	^{دوم} all 4608	8 🔲 54%		
1.17 d 已用	iΒ	设置	套督	
0 bps 上传速到	K.	0 bps 下载速率		
接入设备 4个在组	Gì	儿童上网	Ŷ	
一键体检	ତ	WLAN 设置	(i?)	
	查看	更多		
← 节电谈	置			

\leftarrow	更多应用	
2	客人 WLAN	>
0.0	WLAN 二维码	>
0	短信	>
<u></u>	APN设置	>
1	Wi-Fi 防蹭网	>
	运行周报	>
ē	节电设置	>
0,	高级设置	>

32 %

省电模式 该模式下将会调整网络配置,WLAN 会 重连、上网性能会降低	
省电策略	
WLAN 自动休眠 长时间不进行连接,则自动关闭 WLAI	N. 💽
休眠	30分钟 >
WLAN 定时休眠 WLAN 连接状态下,用户无操作或无涉 使用,则自动关闭 WLAN	流量 💽
WLAN 定时休眠 WLAN 连接状态下,用户无操作或无迹 使用,则自动关闭 WLAN 开始时间	充量 ○ 00:00 >
WLAN 定时休眠 WLAN 连接状态下,用户无操作或无测 使用,则自动关闭 WLAN 开始时间 结束时间	① ① ① ① ① ③ ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ⑤

方式三: 在 Web 管理页面上设置

- 步骤1 手机/电脑连接到随行 WiFi 的 WLAN。
- 步骤 2 在浏览器地址栏中输入 192.168.8.1 登录 Web 管理界面。输入管理页面的登录密码进入管理页面。若使用手机连接随行 WiFi 的 WLAN,请点击页面上的"切换电脑版"后,再进行如下操作。
- **步骤**3 选择" 高级设置" > "WLAN" > "WLAN 高级设置",设置 WLAN 自动休眠时间为不休眠(默认休眠时间为 30 分钟)。

☆ 首页	4 移动网络	WLAN 设置	よ 终端管理	品 工具箱	⑦ 高级设置
WLAN WLAN 高级设	•	WLAN 高级设置 您可以对 WLAN 做更多个性	生化的设置,适应各种网络环境。		
WLAN 安全设 WLAN MAC 地	置 时止过滤	WLAN 自动休眠时间(分)	30 WLAN 无用户接入情况下,在	所选时间过后将进入休眠 四方主体 短时 预时 计 故	
WLAN WPS 版本更新 路由	Ŧ	WLAN PMF	れたが、Witterend Park Jive Biological Automation (又在接入设备支持 PMF(Prote	, 12在未外的最中国版明了主义	
			пашсыдлылд №Л ±ХХ		

10 设置客人 WLAN

当您家里来客人时,可以开启客人 WLAN 功能,这样您家里将同时拥有主人 WLAN 和客人 WLAN 两个独立的 WLAN 网络。客人虽然可以通过专属 WLAN 上网,但不能管理您的随行 WiFi,也不能访问您家庭网络中的设备,有效保证了您的网络隐私安全。

方式一: 在智慧生活 App 上设置

- 步骤1 手机连接到随行 WiFi 的 WLAN。
- 步骤 2 打开手机中的智慧生活 App, 登录与随行 WiFi 绑定的华为帐号。
- 步骤3 在首页点击您需要设置的随行 WiFi,即可进入随行 WiFi 的管理页面。
- 步骤4 点击"查看更多",在更多应用界面选择"客人 WLAN",打开或关闭"客人 WLAN"开关,可以设置或者修改客人 WLAN 的"WLAN 名称"、"密码"及"开启 时长",点击"确定"即可。



方式二: 在 Web 管理页面上设置

- 步骤1 手机/电脑连接到随行 WiFi 的 WLAN。
- 步骤 2 在浏览器地址栏中输入 192.168.8.1 登录 Web 管理界面。输入管理页面的登录密码进入管理页面。若使用手机连接随行 WiFi 的 WLAN,请点击页面上的"切换电脑版"后,再进行如下操作。
- 步骤 3 选择"WLAN 设置" > "客人 WLAN",打开或关闭"客人 WLAN"开关。
- 步骤 4 可以设置或者修改客人 WLAN 的"WLAN 名称"、"WLAN 密码"及"开启时 长",点击"保存"即可。

命首页	田 移动网络 日 日	🛜 WLAN 设置	よ 终端管理	8 工具箱	⑦ 高级设置	
WLAN 简易设 客人 WLAN	·置]	客人 WLAN 家里来會时,可开启客人 WLI 以通过专属 WLAN 上网,但不 隐私安全。 ⑦ 页面帮助	AN 功能,这样就有彼此独立的 不能管理您的路由器,也不能访问	主人 WLAN 和客人 WLAN 两 可您家庭网络中的设备,从而	个网络。客人虽然可 有效保障了您的网络	
		客人 WLAN				
		开启时长	4/小时	~		
		WLAN 名称				
		安全	加密	~		
		WLAN 密码		Ø		
结束						

11 关闭 WLAN 网络

🛄 说明

如果您不需要使用随行 WiFi 的 WLAN 网络,也想节省设备电量,请长按电源键关闭随行 WiFi,即可关闭 WLAN 网络。

方式一: 在随行 WiFi 屏幕上关闭

步骤1 打开随行 WiFi, 进入主页面。

步骤 2 在屏幕上左右滑动,点击显示 WLAN 名称和密码的服务卡片进入详细界面,并点击界面右下角的,进入 WLAN 设置界面,关闭 WLAN 右侧的开关。或者您也可以从主页面底部向上滑动,进入"更多功能"—"WLAN 设置"页面,关闭 WLAN 右侧的开关。

----结束

方式二: 在智慧生活 App 上关闭

步骤1 手机连接到随行 WiFi 的 WLAN。

- 步骤2 打开手机中的智慧生活 App, 登录与随行 WiFi 绑定的华为帐号。
- 步骤3 在首页点击您需要设置的随行 WiFi,即可进入随行 WiFi 的管理页面。
- 步骤4 在设备管理界面,点击"WLAN 设置",关闭 WLAN 开关。



----结束

- 方式三: 在 Web 管理页面上关闭
 - 步骤1 手机/电脑连接到随行 WiFi 的 WLAN。
 - 步骤 2 在浏览器地址栏中输入 192.168.8.1 登录 Web 管理界面。输入管理页面的登录密码进入管理页面。若使用手机连接随行 WiFi 的 WLAN,请点击页面上的"切换电脑版"后,再进行如下操作。
 - 步骤 3 选择"WLAN 设置" > "WLAN 简易设置",关闭"WLAN"开关。



----结束

12 通过 WPS 接入随行 WiFi 的网络

通过随行 WiFi 的 WPS 功能,您无须手动输入复杂的 Wi-Fi 密码,就能快捷、安全地 给一部新手机建立 Wi-Fi 连接。

WPS(Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi 保护设置)是一个简单且安全地建立无线网络的标准。

🛄 说明

- 要使用随行 WiFi 的 WPS 功能,需要连接的 Wi-Fi 终端设备(如手机)具有 WPS 功能。开 启 WPS 功能可以使用物理上的硬件按钮,也可以使用软件中的模拟开关(例如:手机中的 WPS 开关)。随行 WiFi 系列产品无 WPS 硬件按钮,需要通过 Web 管理页面打开。
- 对于手机等设备,您可在手机设置中搜索'WPS',若有 WPS 功能开关则可以使用。

方式一:通过 PBC 建立 WLAN 连接

手机 1 为需要连接随行 WiFi 网络的新设备,手机 2 为已经连接上随行 WiFi 网络的设备。

- **步骤1** 手机1中选择"设置">"WLAN">"高级设置">"WPS 连接"(具体操作 路径以您手机为准,需找到 WPS 功能才可使用)。
- 步骤 2 在手机 2 浏览器地址栏中输入 192.168.8.1 登录 Web 管理界面。输入管理页面的登录密码进入管理页面,请点击页面上的"切换电脑版"后,再进行如下操作。
- 步骤3 选择"高级设置 > WLAN > WLAN WPS"。
- **步骤** 4 按下手机 1 上的 WPS 按钮后, 2 分钟内单击 "PBC 连接"后, 即可完成 WLAN 连接。

合首页	🕀 网络设置	☆ WLAN 设置	。 终端管理	品 工具箱		
WLAN WLAN 高级设置 WLAN 安全设置	*	WLAN WPS 您可以使用 WPS(WLAN Prot ⑦ 页面帮助	ected Setup)快速连接 WLAN,			
WLAN MAC 地 WLAN WPS	山口过速	WPS 功能				
版本更新		方式一 按下终端上的 WPS 按钮后,2分钟内单击"PBC 连接"按钮,即可完成 WLAN 连接。				
DHCP 安全			PBC 道	接		
系统	•					

方式二:通过 PIN 建立 WLAN 连接

手机 1 为需要连接随行 WiFi 网络的新设备,手机 2 为已经连接上随行 WiFi 网络的设备。

- 步骤1 选择手机1中"设置 > WLAN > 高级设置 > WPS PIN 码连接"(具体操作路径以您 手机为准,需找到 WPS 功能才可使用),点击"WPS PIN 码连接"生成 PIN 码。
- 步骤 2 在手机 2 浏览器地址栏中输入 192.168.8.1 登录 Web 管理界面。输入管理页面的登录密码进入管理页面,请点击页面上的"切换电脑版"后,再进行如下操作。
- 步骤3 选择"高级设置 > WLAN > WLAN WPS"。
- 步骤 4 将手机 1 生成的 PIN 码输入到 WLAN WPS 页面中,单击"连接"后,即可完成 WLAN 连接。

() 页首()	🕀 网络设置		品容端管理	部 工具箱	⑦ 高级设置
WLAN WLAN 高级设置 WLAN 安全设置		WLAN WPS 您可以使用 WPS(WLAN Prof ⑦ 页面帮助	iected Setup)快速连接 WLAN,	-	
WLAN MAC 地址过 WLAN WPS 版本更新 DHCP	Ś	WPS 功能 方式— 按下终端上的 WPS 核相后, —	2分钟内单击"PBC 连接"该钮,	即可完成 WLAN 连接。	
安全 系统	*	方式二 输入终端生成的 PIN 码,点时	PBC 读 5"连接"按钮,即可完成 WLAN	i接 I 连接。	
		[输入终端生成的 PIN 码。 连接	:	

13 查看与管理接入 WLAN 的设备

开启 WLAN 访问控制后,您可以根据需要将随行 WiFi 的 WLAN 设置成黑名单模式或 白名单模式。黑名单模式下,黑名单中的设备将无法连接随行 WiFi 的 WLAN;白名单 模式下,仅白名单中的设备可以连接随行 WiFi 的 WLANi。设置 WLAN 黑白名单是对 WLAN 安全的进一步强化,即使其他用户知道 WLAN 名称和密码,随行 WiFi 也可以 限定其接入。

方式一: 在随行 WiFi 屏幕上设置

- 步骤1 打开随行 WiFi, 进入主页面。
- **步骤2** 从主页面底部向上滑动,进入"更多功能"一"接入设备"页面,在列表中找到您想 要拉黑的设备,关闭其右侧的开关,即可拉黑该设备。

----结束

方式二: 在智慧生活 App 上设置

- 步骤1 手机连接到随行 WiFi 的 WLAN。
- 步骤2 打开手机中的智慧生活 App, 登录与随行 WiFi 绑定的华为帐号。
- 步骤3 在首页点击您需要设置的随行 WiFi,即可进入随行 WiFi 的管理页面,点击"接入设备"。



步骤4 在"接入设备"页面的"在线设备"或者"离线设备"列表中找到并点击您想要拉黑的设备,关闭该设备的"允许连接 WLAN" 开关,点击"确定"。即可拉黑该设备,禁止该设备连接 WLAN。将设备拉黑之后,您可以在"接入设备"页面查看被拉黑的设备。

10:20 🖬 🖬 🔛 🔌 📚 교통	
← 接入设备	←
5 合 1 合	(?)
全部设备 路由器数量 在线设备(3) 1主轮间0从路由	
	允许连接WLAN
在线设备(3) ~	
	设备 信息 >
● 奈 2.4GHz 7 分钟前	修改备注
□ □ LAN 8 分钟前	
🥮 🤶 2.4GHz 1 分钟前	
黑名单设备(0)	
高线设备(2) ~	
III O <	删除此设备
\leftarrow	
允许连接WLAN	
设备信息	>
修改条注 ΔΔ/05/EΔ/ΔE/C5/E9	
ISKELT AUGULANI (SUL)	
提示	
该用户若加入黑名单,将不可连接到此	
设备。是否继续?	
取消 确定	

🗀 说明

- "在线设备"列表中标注为"[自己]XXX"的设备,是您现在用于管理智慧生活 App 的设备,不能对该设备进行拉黑操作。
- 如果您想要将设备从黑名单内移出,在"接入设备"页面的"黑名单设备"列表中找到并点 击您想要解除黑名单的设备,点击"允许连接 WLAN"开关即可。

方式三: 在 Web 管理页面上设置 WLAN MAC 地址过滤

- 步骤1 手机/电脑连接到随行 WiFi 的 WLAN。
- 步骤 2 在浏览器地址栏中输入 192.168.8.1 登录 Web 管理界面。输入管理页面的登录密码进入管理页面。若使用手机连接随行 WiFi 的 WLAN,请点击页面上的"切换电脑版"后,再进行如下操作。
- 步骤3 选择"高级设置">"WLAN">"WLAN MAC 地址过滤"。打开"WLAN MAC 地址过滤"开关。根据需要选择将随行 WiFi 设置成黑名单模式("禁止"列表中的设备访问)或白名单模式("允许"列表中的设备访问)。
- **步骤 4** "过滤方式"选择"禁止"或"允许",然后单击 + 在 WLAN MAC 地址列表中添加需要加入黑名单或白名单的 WLAN 终端设备,单击"保存"。

		④ 移动网络	WLAN 设置	ふ 终端管理	88 工具箱	南级设置
	WLAN WLAN 高级设置 WLAN 安全设置 WLAN MAC 地域 WLAN WPS 版本面新	LOTAN	WLAN MAC 地址过途 通过配置 WLAN MAC 地址过途, 允许或禁止 WLAN 设备连续。 ① 页面帮助 WLAN MAC 地址过速 ① 文面帮助 WLAN MAC 地址过速 ① 方符 ● 英止			
ne D S	DHCP	Ţ	WLAN MAC 地址列表 [1]			
	文王 系统	-	序号	设备名	MAC 地址	操作

🛄 说明

- 设备添加成功后,可以在 WLAN MAC 地址列表中查看您刚刚添加的设备。
- 如果不想使用黑名单或白名单功能,请关闭 WLAN MAC 地址过滤开关。
- MAC 地址过滤最多支持 32 个设备。

----结束

方式四: 在 Web 管理页面上设置终端管理

可以在"终端管理"页面设置接入随行 WiFi 的终端设备是否允许上网。

- 步骤1 手机/电脑 连接到随行 WiFi 的 WLAN。
- 步骤2 在浏览器地址栏中输入 192.168.8.1 登录 Web 管理界面。输入管理页面的登录密码进入管理页面。若使用手机连接随行 WiFi 的 WLAN,请点击页面上的"切换电脑版"后,再进行如下操作。
- 步骤3 点击"终端管理",开启或关闭"允许上网",可以允许或禁止其他设备上网。

E6888-982 产品操作 FAQ


14 PIN 码管理

默认的 PIN 码一般为"1234"或"0000",一般可以在 SIM 卡的卡托上查到。如果找不 到 PIN 码,建议您咨询运营商。

PIN 码是 SIM 卡的个人识别密码,可用来保护用户信息,防止别人盗用 SIM 卡。随行 WiFi 的 PIN 码管理功能默认关闭,如果启用了 PIN 码管理功能,那么每次开机后就要输入 4 到 8 位数 PIN 码。

⚠ 注意

在输入三次 PIN 码错误时,便会自动锁卡,并提示输入 PUK 码解锁。拨打运营商客服 热线,可获取初始的 PUK 码,输入 PUK 码之后就会解锁 PIN 码。但若 PUK 码输错 10 次, SIM 卡就会被锁死。请您牢记以上两种密码,若 PUK 码输入错误 10 次, SIM 卡就会被锁定作废,此时只能联系运营商重新申请新的 SIM 卡。

方式一: 在智慧生活 App 上设置

- 步骤1 手机连接到随行 WiFi 的 WLAN。
- 步骤 2 打开手机中的智慧生活 App, 登录与随行 WiFi 绑定的华为帐号。
- 步骤3 在首页点击您需要设置的随行 WiFi,即可进入随行 WiFi 的管理页面。
- 步骤4 点击"查看更多" > "高级设置" > "PIN 码管理",开启锁定 SIM 卡功能。



← 高级设置 移动数据 P 开启后,产生的流量将由运营商收取相 🌑 应费用 数据漫游 0 漫游时连接到数据服务 ۲ 网络运营商 > 上次清空时间 > 2025-03-06 > 清空流量统计数据 Å ← PIN 码管理 锁定 SIM 卡 开启锁定需要重启设备生效,后续每次重启设 ()) 备,需输入 PIN 码解锁。 > PIN 码管理 修改 SIM 卡 PIN 码 合 解锁设备 未锁定> ○ 恢复出厂设置 > 😨 用户体验改进计划 已加入 > 重启 关机 ----结束

- 方式二: 在 Web 管理页面上设置
 - 步骤1 手机/电脑连接到随行 WiFi 的 WLAN。
 - 步骤 2 在浏览器地址栏中输入 192.168.8.1 登录 Web 管理界面。输入管理页面的登录密码进入管理页面。若使用手机连接随行 WiFi 的 WLAN,请点击页面上的"切换电脑版"后,再进行如下操作。
 - 步骤3 点击"高级设置">"系统">"PIN 码管理",开启 PIN 码管理功能。

	☆ 首页	4 网络设置	奈 WLAN 设置	品 终端管理	器 工具箱	⑦ 高级设置
	WLAN	•	PIN 码管理			
	版本更新 DHCP		PIN 码管理			
	安全	•				
	系统 设备信息	•				
	重启					
	恢复出厂设置					
	一键位则					
	修改密码					
	PIN 码管理 系统设置					
¥	宕 束					

15 修改和设置 APN 接入点

APN 是一种网络接入技术,是使用 SIM 卡上网时必须配置的一个参数,它决定了 SIM 卡通过哪种接入方式访问网络。例如,对于手机用户来说,可以访问的外部网络 类型有很多(Internet、WAP 网站、集团企业内部网络等),不同的接入点所能访问的 范围以及接入的方式是不同的,网络侧就需根据 APN 参数来分配对应的网段 IP。随行 WiFi 设备出厂时已配置好主流 APN。使用非主流运营商的 SIM 卡时可能需要新建 APN,否则无法上网。如:使用物联卡,需添加与该 SIM 卡相匹配的 APN 信息才能上 网,APN 信息需要联系 SIM 卡运营商获取。

- 方式一: 在智慧生活 App 上设置
 - 步骤1 手机连接到随行 WiFi 的 WLAN。
 - 步骤 2 打开手机中的智慧生活 App, 登录与随行 WiFi 绑定的华为帐号。
 - 步骤3 在首页点击您需要设置的随行 WiFi,即可进入随行 WiFi 的管理页面。
 - **步骤 4** 点击"查看更多" > "APN 设置",在接入点名称(APN)管理页面选择"+",可以新建 APN。

243 100 日 3 个设备 生成你的2024回忆录 设备 空间 我家	2:4	3	* 0 ¥ € B 13 ₩ : :	
5G 随行 WiFi Pro 5 华为随行WiFi Ⅲ 54%		🖑 all 46088 🔳 54%	6	
	1.17 g 已用	В	设置套督	
波南子母路田 Q7 … 离线 餐厅	0 bps 上传速率		0 bps 下载速率	
	接入设备 4个在当	「山 儿童上	M	
The strength of the	一键体检	() WLAN	设置 🛜	
★問 商城 发现 场景 我的		查看更多		
← 更多应用		← 接入	点名称(API	N)管理
2 客人 WLAN	>	自动选择网络 改变 APN 配置	5 后,设备将关闭	目自动选择网络。
	>	自动选择网络 改变 APN 配置 Auto 已连接	8 后,设备将关注	0自动选择网络。
 密 客人 WLAN 器 WLAN 二维码 反 短信 	> > >	自动选择网络 改变 APN 配置 Auto 已连肢	5 后,设备将关注	1自动选择网络。
 浴 客人 WLAN ※ WLAN 二维码 ② 短信 □ APN设置 	> > >	自动选择网络 改变 APN 配置 Auto 已连度	5 后,设备将关注	0自动选择网络。
 APN设置 Wi-Fi防蹭网 	> > > >	自动选择网络 改变 APN 配置 Auto 已连陵	\$ 后,设备将关闭	0自动选择网络。
 APN设置 Wi-Fi防蹭网 运行周报 	> > > >	自动选择网络 改变 APN 配置 Auto 已连陵	\$.后,设备将关闭	0自动选择网络。
 APN设置 Wi-Fi防蹭网 运行周报 于电设置 	> > > > >	自动选择网络 改变 APN 配置 Auto 已连陵	5 后,设备将关闭	0自动选择网络。
 ※ 容人 WLAN ※ WLAN 二维码 ☆ 短信 ○ 短信 ○ APN设置 ○ Wi-Fi 防蹭网 ○ 运行周报 ① 节电设置 ◎ 高级设置 	> > > > > >	自动选择网络 改变 APN 配置 Auto 已连接	5 后,设备将关闭	0自动选择网络。

>

方式二: 在 Web 管理页面上设置

- 步骤1 手机/电脑连接到随行 WiFi 的 WLAN。
- 步骤 2 在浏览器地址栏中输入 192.168.8.1 登录 Web 管理界面。输入管理页面的登录密码进入管理页面。若使用手机连接随行 WiFi 的 WLAN,请点击页面上的"切换电脑版"后,再进行如下操作。
- 步骤3 点击"移动网络" > "移动网络设置",点击"+",添加 APN,所填具体参数请咨询运营商。

			选择语言 🕇 🕻 🗘) 个 🖻 🔆		
命 首页 🕀 移动网络	☆ WLAN 设置	<mark></mark> 8 终端管理	品 工具箱	⑦ 高级设置		
移动网络设置 移动网络搜索	移动网络设置 接入点名称(APN)是您的设备 关的连接。大多数情况下,您的 如果自动 APN 无法上网,您可	i读取的设置信息名称,该信息 设备已在系统文件中进行了近 以自己更改 APN。	息用于设置与运营商的手机, 这些设置,并且可以在连接的	网络和公共网络之间的网 打自动填写 APN 信息。		
	移动数据					
	数据漫游					
	自动选择网络	当改变 Profile 配置后,设备将关闭自动选择网络				
		Profile 列表		+		
	Attach_Apn (默认) ipv4					
	Auto					
普创隐和	通知 用户协议 隐私声明 常见问题	月 开源软件声明 🚽	安全信息			
		_				

16 修改带宽和信道

随行 WiFi 网络带宽在出厂时,通常有默认值,默认带宽一般无需修改;信道则为自动选择,设备会自行调整最优的信道。如您需修改带宽和信道,可参考如下操作:

- 步骤1 手机/电脑连接到随行 WiFi 的 WLAN。
- 步骤 2 在浏览器地址栏中输入 192.168.8.1 登录 Web 管理界面。输入管理页面的登录密码进入管理页面。若使用手机连接随行 WiFi 的 WLAN,请点击页面上的"切换电脑版"后,再进行如下操作。
- **步骤**3 选择"高级设置" >" WLAN 设置" > "WLAN 高级设置",设置您所需的带宽和 信道值,点击"保存"即可。

☆ 首页		令 WLAN 设置	Å 终端管理	88 工具箱	◎ 高级设置
WLAN WLAN 高级设	* 8	WLAN 高级设置 您可以对 WLAN 做更多个性	生化的设置,适应各种网络环境。		
WLAN 安全设 WLAN MAC 批 WLAN WPS	置 8址过滤	WLAN 自动休眠时间(分)	30 WLAN 无用户接入情况下,在所 状态,休眠后可降低产品功耗,	送时间过后将进入休眠 仅在未外接电源时生效	
版本更新		WLAN PMF			
路由	*		仅在接入设备支持 PMF(Protect Frames)的情况下才生效	ed Management	
安全	•	2.4 GHz WLAN			
20070					
		802.11模式	b/g/n/ax	\sim	
		带宽	自动	~	
		信道	自动	~	
		5 GHz WLAN			
		000 448-6	alolarlav		
		002.11(9 <u>5</u> 7,	80MH7		
		14:25			
		181년	Uve Ha	~)	

-----结束

17 查看与管理流量

🗀 说明

您可在管理流量界面设置相应套餐限额,若使用量达到限额相应界面会有提示,但您仍可以继续 上网。

可以通过如下方法查看及管理流量。

方式一: 在随行 WiFi 屏幕上查看并设置

- 步骤1 打开随行 WiFi,进入主界面,在屏幕中间左右滑动,找到显示已用流量的卡片查看当前已使用流量。您也可以点击此卡片进入流量管理页面,或在任意主界面向上滑动,进入"更多功能" > "流量管理"页面查看或管理流量。
- 步骤2 在流量管理页面,你可以选择流量清空或套餐设置。
- **步骤**3 在套餐设置页面,您可以根据需要设置套餐额度和结算日。若流量达到设置的限额, 您仍可以继续上网,屏幕会有消息提醒。

- 方式二: 在智慧生活 App 上查看
 - 步骤1 手机连接到随行 WiFi 的 WLAN。
 - 步骤 2 打开手机中的智慧生活 App, 登录与随行 WiFi 绑定的华为帐号。
 - 步骤3 在首页点击您需要设置的随行 WiFi 设备卡片,即可进入随行 WiFi 的管理页面。
 - 步骤4 在设备界面可以查看已用流量。点击"设置套餐" > "设置" 可以进行流量设置。



← 流量

温馨提示

流量统计结果仅供参考,实际流量以您的收费帐单的 额度为准。



步骤5 在流量设置界面,根据您的需要选择点击设置(月)或者设置(日),进行流量套餐 设置。

根据您的需要修改流量值,流量的单位通过点击单位即可切换。

← 流量设置		← 设置(月)		← 设置(月)		← 设置(月)	
主页显示	>	移动网络		移动网络			
(月)				月度套餐设置		移动网络	
设置(日)	>	月度套餐设置		O. Em		月度套餐设置	
清空流量统计数型	2022-01-28 2022-01-28 2022-01-28		20.38 MB >			每月月结日	1 >
						本月已用	18.74 MB >
						本月流量套餐	0 MB >
						限额提醒	>
						流量校准设置	
						运营商信息	>
				主页显示 开启后主页显示月套 取消	96? 49.32	自动校准频率	关闭 >

若流量达到设置限额,您仍可以继续上网, App 会有消息提醒。

----结束

方式三: 在 Web 管理页面上查看

- 步骤1 手机/电脑连接到随行 WiFi 的 WLAN。
- 步骤 2 在浏览器地址栏中输入 192.168.8.1 登录 Web 管理界面。输入管理页面的登录密码进入管理页面。若使用手机连接随行 WiFi 的 WLAN,请点击页面上的"切换电脑版"后,再进行如下操作。
- 步骤3 点击"工具箱" > "流量统计",可以查看和管理流量的使用详情。

☆ 首页	⑦ 移动网络	WLAN 设置	品终	端管理	品 工具箱	◎ 高级设置
短信 流量统计 应用加速	•	流量统计 流量统计结果仅供参考,实	际流星以您的收费	帐单为准。		
				移动网络		ø
		类型	当前流量	日流量	月度流量	总流量
		已用流量	997B	997B	997B	997B
		持续时间	00:00:02	00:00:02	00:00:02	00:00:02

				器 工具箱	
短信流量统计	<u> </u>		网络		
应用加中率	日套餐设置 毎日数据额	▼ 度 1	GB v		Q exa
	月賽餐设置				525.36KB 00:00:20
	开始日期 每月数据额	 度1	GB V	· · ·	
		取消	确定		

若达到限额,您仍可以继续上网,进入 Web 管理界面会有弹框提醒。

18 恢复出厂设置

🛄 说明

恢复出厂设置后,随行 WiFi 的已有配置将丢失,WLAN 名称和密码等信息会恢复为初始状态,需要重新配置

恢复出厂设置的方式如下:

方式一: 通过复位孔设置

🛄 说明

请勿使用尖锐金属按压 RESET, 以免损坏机器。

在随行 WiFi 开机状态下, 打开侧面的 SIM 卡盖, 使用针状物长按 RESET 键约 2s 后, 即可恢复出厂设置并自动重启。



方式二:通过智慧生活 App 设置

🛄 说明

iOS 手机的设备管理 App,不支持恢复出厂设置操作。

- 步骤1 手机连接到随行 WiFi 的 WLAN。
- 步骤2 打开手机中的智慧生活 App, 登录与随行 WiFi 绑定的华为帐号。
- 步骤3 在首页点击您需要设置的随行 WiFi,即可进入随行 WiFi 的管理页面。
- **步骤 4** 点击"查看更多" > "高级设置" > "恢复出厂设置",点击"确定",即可恢复 出厂设置并自动重启。



\leftarrow	高级设置		\leftarrow	高级设置	
R	移动数据 开启后,产生的流量将由运营商 应费用	節收取相 🚺	R	移动数据 开启后,产生的流量将由运到 应费用	营商收取相 🏾 💽
(6)	数据漫游 漫游时连接到数据服务		0	数据漫游 漫游时连接到数据服务	
				网络运营商	>
\oplus	网络运营商	>	É	清空流量统计数据	上次清空时间 > 2025-03-06 >
Ê	清空流量统计数据	上次清空时间 > 2025-03-06 >		PIN 码管理	>
	PIN 码管理	>	ß		未锁定 >
ß		未锁定 >	0	恢复出厂设置	>
0	恢复出厂设置	>	F	田户休验改讲计划	已加入>
				恢复出厂设置	_
ľ	用户体验改进计划	已加入 >		恢复出厂后,路由器的配置 厂状态,需要重新连接路B 用。	置将恢复到出 由器,请慎
	里石		;	是否恢复?	_
	关机			取消	确定

- 方式三:通过 Web 管理界面设置
 - 步骤1 手机/电脑连接到随行 WiFi 的 WLAN。
 - 步骤 2 在浏览器地址栏中输入 192.168.8.1 登录 Web 管理界面。输入管理页面的登录密码进入 管理页面。若使用手机连接随行 WiFi 的 WLAN,可点击页面上的"切换电脑版", 在电脑版 web 管理页面上操作。
 - **步骤**3 选择"高级设置" > "系统" > "恢复出厂设置",点击"恢复",即可恢复出厂 设置并自动重启。

	合 首页	⑦ 移动网络	令 WLAN 设置	å 终端管理	器 工具箱	
	WLAN 版本更新 DHCP 安全 次警信息 重屈 ···································		恢复出厂设置 恢复出厂后,设备的所有配置	時依差到出厂状态。 時與用。		
结束	系统设置					

19 查看软件版本信息

您可通过随行 WiFi 屏幕、Web 管理页面与智慧生活 App 查看随行 WiFi 的软件版本信息。

方式一: 在随行 WiFi 屏幕上查询

- 步骤1 打开随行 WiFi, 进入主页面。
- **步骤 2** 从主页面底部向上滑动,进入"更多功能"—"设置"—"设备信息"页面,可查 看软件版本信息。

- 方式二: 在智慧生活 App 上查询
 - 步骤1 手机连接到随行 WiFi 的 WLAN。
 - 步骤 2 打开手机中的智慧生活 App, 登录与随行 WiFi 绑定的华为帐号。
 - 步骤3 在首页点击您需要设置的随行 WiFi,即可进入随行 WiFi 的管理页面。
 - 步骤4 点击右上角的••进入设置页面,选择"设备信息",即可查看软件版本信息。



- 方式三: 在 Web 管理页面上查询
 - 步骤1 手机/电脑连接到随行 WiFi 的 WLAN。
 - 步骤 2 在浏览器地址栏中输入 192.168.8.1 登录 Web 管理界面。输入管理页面的登录密码进入管理页面。若使用手机连接随行 WiFi 的 WLAN,可点击页面上的"切换电脑版",在电脑版 web 管理页面上操作。
 - 步骤3 点击"高级设置" > "系统" > "设备信息",可以查看设备相关详细信息。

☆ 首页	⑦ 移动网络		器 终端管理	器 工具箱	◎ 高级设置
WLAN 版本更新	•	设备信息			
DHCP		设备名称			
安全	•	序列号			
系统	•	IMEI			
设备信息	1	IMSI			
里/A 恢复出厂设置		本机号码			
一键检测		硬件版本号			
诊断		软件版本号			
修改密码		Web UI 版本号			
PIN 码管理		配置文件版本号			
系统设置		LAN MAC 地址			
		WAN IP 地址			
		WAN IPv6 批計			
14- 1-					

20 在线升级

随行 WiFi 支持在线升级,您可以通过以下方式对设备进行升级。

方式一: 在随行 WiFi 屏幕上升级

- 步骤1 打开随行 WiFi,进入主页面。
- **步骤2** 从主页面底部向上滑动,进入"更多功能"一"设置"页面,点击设备升级,即可检测新版本,并提示升级。

- 方式二: 在智慧生活 App 上升级
 - 步骤1 手机连接到随行 WiFi 的 WLAN。
 - 步骤 2 打开手机中的智慧生活 App, 登录与随行 WiFi 绑定的华为帐号。
 - 步骤3 在首页点击您需要设置的随行 WiFi,即可进入随行 WiFi 的管理页面。
 - 步骤4 点击右上角的••进入设置页面,选择"设备升级",即可检测新版本,并提示升级。



方式三:在 Web 管理页面上升级

- 步骤1 手机/电脑连接到随行 WiFi 的 WLAN。
- 步骤 2 在浏览器地址栏中输入 192.168.8.1 登录 Web 管理界面。输入管理页面的登录密码进入 管理页面。若使用手机连接随行 WiFi 的 WLAN,可点击页面上的"切换电脑版", 在电脑版 web 管理页面上操作。
- 步骤3 点击"高级设置" > "版本更新",系统检测到新版本后,点击检查更新进行升级。

☆ 首页	④移动网络	常 WLAN 设置	ふ 终端管理	58 工具箱	@ 高级设置				
WLAN 版本更新 DHCP	Ţ	版本更新 定期更新设备的软件版本,不仍 温馨提示:设备会自动检测新想 程中设备可能会断开网络,请7	(可获得更好体验,还有机会发 (本并提示您更新,当然,您也 要切断电源,否则可能导致);	1现设备的新功能。 2可以随时在此页面检测是否 4备损坏。	有新版本没布。更新过				
安全 系统	*	同时升级 开启后,当有新版本时,设备将在波展 3:00-5:00 空闲状态时自动更新 设备不同事。							
					0				
			12.00						

21 接收短信和发送短信

方式一: 在智慧生活 App 上收发短信

步骤1 手机连接到随行 WiFi 的 WLAN。

- 步骤 2 打开手机中的智慧生活 App, 登录与随行 WiFi 绑定的华为帐号。
- 步骤3 在首页点击您需要设置的随行 WiFi,即可进入随行 WiFi 的管理页面。
- 步骤4 点击"查看更多",进入更多应用界面。



步骤5 点击"短信",即可查看短信,或新建短信。

← 更多应用	← 短信	()
음, 客人 WLAN	>	
	>	
○短信	>	
🕞 APN设置	>	
Wi-Fi 防蹭网	没有信息	
🔄 运行周报	>	
⑦ 节电设置	>	
③ 高级设置	>	
	+ 55.00	

- 方式二: 在 Web 管理页面上收发短信
 - 步骤1 手机/电脑连接到随行 WiFi 的 WLAN。
 - 步骤 2 在浏览器地址栏中输入 192.168.8.1 登录 Web 管理界面。输入管理页面的登录密码进入管理页面。若使用手机连接随行 WiFi 的 WLAN,请点击页面上的"切换电脑版"后,再进行如下操作。
 - 步骤3 点击"工具箱" > "短信" > "短信会话",可以查看收到的短信。
 - 步骤4 点击"+",可创建短信。



步骤5 输入收件人手机号码和短信内容,点击发送图标。

☆ 首页	3 移动网络		品 终端管理	器 工具箱	◎ 高级设置
短信 短信会话 短信设置		短信会话 您可在此新建、转发、群发和 示及时满理,否则无法收到新命 ⑦ 页面帮助	删除信息。这些信息存储在本设备 的信息。	中, 达到最大存储容量时	,信息跟标会闪动,提
流量统计			系人,请用分号**进行区分		
		输入信息160 (1)	_		⊳



激; 转至

22 _{儿童上网保护设置}

随行 WiFi 支持儿童上网保护功能,能够控制接入终端设备的上网权限。通过手机/平板 上的**智慧生活 App** 将家庭成员的终端设备加入儿童上网保护后,支持对保护设备设 置一键断网、全部允许、我的自定义、可上网时长、可上网时段等功能,帮助家庭成员(特别是未成年人)培养正确上网习惯,健康上网。

方式一: 在随行 WiFi 屏幕上设置

- 步骤1 打开随行 WiFi,进入主页面。
- 步骤2 从主页面底部向上滑动,进入"更多功能 > 儿童上网保护"页面。
- **步骤**3 点击"添加保护设备"并选择"同意",在选择设备页面选择需要添加的设备,点击 "√",即可设置完成。

🛄 说明

添加完设备只会创建默认的规则,即默认不禁止游戏、视频、社交,您可点击对应分类应用的开 关按钮,即可开启或关闭游戏/视频/社交应用限制功能。

若您想移除受保护设备,可在保护设备的详情页,点击"从保护列表中移除"即可。

----结束

方式二: 在智慧生活 App 上设置

步骤1 手机连接到随行 WiFi 的 WLAN。

- 步骤2 打开手机中的智慧生活 App, 登录与随行 WiFi 绑定的华为帐号。
- 步骤3 在首页点击您需要设置的随行 WiFi 设备卡片,即可进入随行 WiFi 的管理页面。
- 步骤4 点击"儿童上网 > 开启儿童上网保护",选择设备,或点击右上角 "+"添加设备。

2:43	* 9 X ? B 🕦	没有 SIM 卡5:17 考冀 8.66K/s 奈日 € 21%	没有 SIM 卡5:17 米 ¥ 4.37K/s 奈 日 ■ 21%
\leftarrow		← 儿童上网保护	← 选择设备
			手机
0		2	
			日 HUAWEI Pura 70 在线
<i>™a</i> / 46088 ■) 54%			
1.17 ca 已用	设置套领	工 网 时 天 、 时 校 陈 前 限制上网时间,培养正确上网习惯	
O bps 上传速率	0 bps 下载速率		
接入设备 Ci 儿道	11日 🖗		
一键体检 🕙 WL	AN 设置 ை		
查看更多		开启儿童上网保护	
^{没有 SIM + 5:17} * ¥ 1 ← 儿童上网保护	1258/s 🕿 🗈 🖸 11%		
HUAWEI ################################	.∠ *:		
- HEATING • ERD/CH-	找的日定义		
上网时间统计 0 分钟	查看更多 >		
游戏 视频 允许 49 款 允许 34 款	社交 允许 2 款		
•• 🔍 🥺 📞			
大许 6 款 大许 8 款 = ●			
允许上网时段 4	论许上网时长		
上网时段设置>	ere i san PSIMU Bri		
您还未设置今日允许上网时	时段,去设置		

🗀 说明

- 您也可以点击"接入设备",在接入设备列表中点击您想要设置的设备,点击"儿童上网", 进入儿童上网保护设置页面。
- 若已经存在受保护的设备,您可以点击儿童上网保护页面右上角的"+",在设备列表中添加 新设备;也可以滑动页面上方的小卡片(设备名称区域)至最右边,点击"+"添加设备。
- 添加完设备只会创建默认的规则,即默认不禁止游戏、视频、社交、支付、安装应用;允许 上网时长、允许上网时段默认全天允许。您可以根据需要在儿童上网保护页面进行对应设置。

设置允许上网时段

点击"儿童上网",在对应设备的儿童上网保护页面,"允许上网时段" > "去设置"(或"上网时段设置") > "添加时段",根据需要编辑上网时段,然后点击右上角的"√"保存即可。

2:43	* 9 × 😤 B 🖽	没有 SIM 卡5:17 8 ¥	125B/s 🕱 🛿 💷 21%		
<		← 儿童上网保护	+		
4600	88	● HUAWEI ***** ● 在態 ● 世期所同 ▼ 金部允许 上网时间统计 0 分钟	※ 2 :: 東的自定义		
1.17 ca 已用	设置费誉	游戏 視频 允许 49 款 允许 34 款	社交 允许 2 款		
0 bps 上传速率	0 bps 下载速率	支付 安装应用 允许 6 款 允许 8 款	网址黑名单 已关闭		
接入设备 CD	儿童上网 😪				
一键体检 ③	WLAN 设置	上网时段设置 >	允许上网时长		
拉车	更多	您还未设置今日允许上阿	闷时段,<mark>去设置</mark>		
没有 SIM + 5:18 * ¥ 6.25K/s 電目■'21% 没有 SIM + 5:18 * ¥ 79.6K/s 電目■'21% ← 上网时段设置 × 上网时段编辑					
		重复	每天 〉		
		开启时间	08:00 >		
		新网时间	23:00 >		
还未添加时段					
添加	时段				

设置允许上网时长

点击"儿童上网",在对应设备的儿童上网保护页面,"允许上网时长" > "去设置"(或"上网时长设置") > "添加时段",在详情页中点击需要设置的时间周期,然后选择上网时长并点击"确定"。

2:43 * • * • * • • • • • • • • • • • • • •	没有 SIM 卡5:18			
<pre></pre>	← 儿童上网保护 +			
	● HUAWEI ● C :: ● 在版 ● 在版 ● 世版网 ● 金融分许 ● 定前分许 ● 定前 定义 日期的目前统计 查看更多 > 0 分钟			
1.17 ca 已用 设置套器	游戏 允许 49 款 视频 允许 34 款 社交 允许 2 款 6 〇 〇 〇 〇 〇			
0 bps 0 bps 上传读率 下载速率	支付 安装应用 网址黑名单 允许 6 款 允许 8 款 已关闭			
接入设备 C1 儿童上网 😪				
罐体检 (5) WLAN 设置 🥱	允许上网时段 允许上网时长 上网时长设置 > 奖励 10 分钟			
查看更多 您还未设置今日允许上网时长, <mark>去设置</mark>				
沒有 SM 未 ■ 電 禁 ○ ○ 1616 ← 上网时长设置 您可设置孩子每天最长上网时长,时长用尽后设备不可上网,上网时长只在上网时段内有效。				
不限制 > 周一				
不限制 > 周二 >				
不限制 > 周三				
允许上网时长 05 06				
不限制				
00				
重复 周一 〉				
取消 确定				

设置一键断网/全部允许/自定义

亥 Α 点击"儿童上网" , 在对应设备的儿童上网保护页面, 点击 — 鍵斷网▼、 全部允许、 ۲ 我的自定义按键,即可开启"一键断网"/"全部允许"/"我的自定义"功能。 没有 SIM 卡5:17 8 ¥ 125B/s 完日 121% * 9 % ? 8 🖽 2:43 ← 儿童上网保护 +::* \leftarrow HUAWEI :: N. 9 • 一键断网▼ 全部允许 我的自定义 • 上网时间统计 查看更多〉 0分钟 *** 46088 10 54% 游戏 视频 社交 允许2款 1.17 GB 允许 49 款 允许 34 款 设置套督 ۲ **1** 0 bps 0 bps 支付 安装应用 网址黑名单 上传读率 下载速率 允许6款 允许8款 已关闭 V -接入设备 CÒ 儿童上网 0 允许上网时长 允许上网时段 一键体检 0 上网时段设置> 您还未设置今日允许上网时段,<mark>去设置</mark> 查看更多

🗀 说明

"一键断网": 支持对受保护设备设置: 立即断网、10分钟后断网、30分钟之后断网、1小时后断网。点击"一键断网"并在下拉选项框中设置即可。"全部允许": 开启后受保护的设备将不受 其他规则限制, 立即恢复上网。点击"全部允许"即可生效。

"我的自定义": 您可以在自定义模式下临时控制部分应用连接网络。点击"我的自定义", 在允许应用列表中根据需要勾选应用并点击"开启"。

设置游戏/视频/社交/支付/安装应用限制

点击"儿童上网",在对应设备的儿童上网保护页面,点击对应分类应用的开关按钮,即可开启或关闭游戏/视频/社交/支付/安装应用限制功能。



移除受保护设备

若您想移除受保护设备,在儿童上网保护页面上方点击"删除设备"即可。对其设置 的儿童上网各类规则均会失效。



克隆方案至其他设备

若您想将已设置好保护规则的 A 设备方案复制到 B 设备, 在儿童上网保护页面上 方点击"克隆到…", 然后在设备列表中选择需要设置的设备即可。



23 应用加速设置

随行 WiFi 支持应用加速功能,开启此功能后将智能识别应用(游戏、直播、会议),以便提高该设备和功能的网络稳定性。

方式一: 在随行 WiFi 屏幕上设置

- 步骤1 打开随行 WiFi,进入主页面。
- **步骤2** 在主页面左右滑动,找到显示速率的卡片并点击进入详情页面,或者从主页面底部向 上滑动,进入"更多功能 > 应用加速"页面。
- 步骤3 打开应用加速开关(默认开启),即可选择您需要的应用加速场景。

----结束

方式二: 在 Web 管理页面上设置

- 步骤1 手机/电脑连接到随行 WiFi 的 WLAN。
- 步骤 2 在浏览器地址栏中输入 192.168.8.1 登录 Web 管理界面。输入管理页面的登录密码进入管理页面。若使用手机连接随行 WiFi 的 WLAN,请点击页面上的"切换电脑版"后,再进行如下操作。
- **步骤**3 点击"工具箱" > "应用加速" > ,可打开或关闭应用加速开关,并根据您的需要 设置加速场景以及指定设备加速。




24 Wi-Fi 防蹭网设置

随行 Wi-Fi 支持 Wi-Fi 防蹭网功能,开启此功能可提高您设备的安全等级。

- 步骤1 手机连接到随行 WiFi 的 WLAN。
- 步骤 2 打开手机中的智慧生活 App, 登录与随行 WiFi 绑定的华为帐号。
- 步骤3 在首页点击您需要设置的随行 WiFi 设备卡片,即可进入随行 WiFi 的管理页面。
- 步骤4 点击"查看更多",在更多应用界面选择"Wi-Fi防蹭网",可根据您的需要设置接入权限。

>

2:43	\$ Q ¥ 奈 B []3)	15:29 🚺 🚍 🕸 🔾 🚥	9 🤋 B 🕞
~ *******	: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	← 更多应用	
0		2。客人 WLAN	>
		器 WLAN 二维码	>
		○ 短信	>
		🕞 APN设置	>
**ar 46088 ∎0 54%		Wi-Fi 防蹭网	>
已用	设置套管	2 法行周报	>
0 bps 上传速率	0 bps 下载速率		
接入设备 🕠	儿童上网 😭	1 节电设置	>
一键体检 🕥	WLAN 设置	💿 高级设置	>
查看	更多		
 Wi-Fi防調 安 (中) 密码接入 ○ 1 前往 App.*Wi AN J 		 ② ●接入 ○ 	
1. 前往 App "WLAN i 2. 在手机上输入密码,	^{设直"} 界面,查看正确密码 连接Wi-Fi。	9°	

----结束