

Қауіпсіздік туралы ақпарат

Меры предосторожности

Қазақ тілі.....	1
Русский	4

Қазақ тілі

Заңды ескертпе

Бұл нұсқаулықта сипатталған өнімде лицензиарлардың авторлық құқығы қорғалған бағдарламалық құралы болуы мүмкін. Тұтынушыларға кез келген жағдайда айтылған бағдарламалық құралды қолданылудағы заңдар мұндай шектеулерге тыйым салмайынша немесе мұндай әрекеттерді тиісті авторлық құқық иелері мақұлдамайынша қайта шығаруына, таратуына, өзгертуіне, бузуына, бөлшектеуіне, шифры шешуіне, шығарып алуына, қайта жобалауына, жалға беруіне, тағайындауына немесе қосалқы лицензиялауына болмайды.

Сауда белгілері және рұқсаттар

LTE - ETSI компаниясының сауда белгісі.

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED логотипі және Wi-Fi логотипі Wi-Fi Alliance компаниясының сауда белгілері болып табылады.

Басқа сауда белгілері, өнім, қызмет және компания атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

Ескертпе

Осында сипатталған өнімнің кейбір мүмкіндіктері және оның керек-жарақтары орнатылған бағдарламалық құралға, сыйымдылыққа және жергілікті желі баптауларына байланысты, сондықтан жергілікті желі операторлары немесе желі қызметін жеткізушілер тарапынан іске қосылмайды немесе шектелмейді.

Сондықтан, мұндағы сипаттамалары өнімге немесе сатып алынған керек-жарақтарына нақты сәйкес келмеуі мүмкін.

Біз осы нұсқаулықтағы кез келген ақпаратты немесе техникалық сипаттамаларды алдын ала ескертусіз өзгерту немесе жаңарту құқығын сақтаймыз.

БАС ТARTY

Бұл нұсқаулықтағы барлық мазмұн "ӨЗ ҚАЛПЫНДА" БЕРІЛГЕН. ҚОЛДАНЫЛУДАҒЫ ЗАҢ ТАЛАП ЕТКЕННЕН ТЫС, ҚАНДАЙ ДА БІР, НАҚТЫ НЕМЕСЕ ҮЙМАЛДАН, ОНЫҢ ІШІНДЕ, БІРАҚ САТУҒА БОЛАТЫНДЫҒЫ, БЕЛГІЛІ БІР МАҚСАТҚА ЛАЙЫҚТЫҒЫ КЕПІЛДІКТЕРМЕН ШЕКТЕЛМЕГЕН, ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫҒА ДӘЛДІГІНЕ, СЕΝІМДІЛІГІНЕ НЕМЕСЕ МАЗМҰНЫНА ҚАТЫСТЫ ЖАСАЛҒАН.

ҚОЛДАНЫЛУДАҒЫ ЗАҢНАМАЛАРДЫҢ РҰҚСАТ ЕТЕТІН МАКСИМАЛДЫ МҮМКІН ШЕГІНДЕ ЕШБІР ЖАҒДАЙДА ZOWEE КОМПАНИЯСЫ КЕЗ КЕЛГЕН АРНАЙЫ, КЕЗДЕЙСОҚ, ЖАНАМА ЗАҚЫМДАРҒА, ТАБЫСТЫҢ, БИЗНЕСІНІҢ, ПАЙДАНЫҢ, ДЕРЕКТЕРДІҢ ЖОҒАЛУЫНА, АДАЛ НИЕТТІ НЕМЕСЕ КҮТІЛГЕН ҮНЕМДЕУ ҮШІН ЖАУАП БЕРМЕЙДІ. ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТА СИПАТТАЛҒАН ӨНІМДІ ПАЙДАЛАНЫДАН ПАЙДА БОЛАТЫН ZOWEE КОМПАНИЯСЫНЫҢ БАРЫНША ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ (БҰЛ ШЕКТЕУДІ ҚОЛДАНЫЛУДАҒЫ ЗАҢ ТЫЙЫМ САЛҒАНДА ЖЕКЕ ЖАРАҚАТ ҮШІН БҰЛ ШЕКТЕУ ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ) ТҰТЫНУШЫНЫҢ ОСЫ ӨНІМДІ САТЫП АЛУҒА ТӨЛЕГЕН АҚЫСЫНЫҢ КӨЛЕМІНЕ ШЕКТЕЛДІ.

Импорттау және экспорттау ережелері

Тұтынушылар осы нұсқаулықта айтылған өнімді, оның ішінде бағдарламалық құрал және техникалық деректерді экспорттау, қайта экспорттау немесе импорттау үшін барлық қажетті үкімет рұқсаттарын және лицензияларын алу үшін барлық тиісті экспорттау немесе импорттау заңдары мен ережелерін орындауы тиіс.

Құпиялылық саясаты

Бұл құрылғыда жеке ақпаратсызды пайдалану және қорғау жолымыз туралы ақпарат алу үшін вебтегі басқару бетіне қатынасыңыз және біздің құпиялық саясатымыз туралы ақпарат алу үшін Мобильді кең жолақты құрылғылардың құпиялық туралы мәлімдемесі құжатын оқып шығыңыз.

Қауіпсіздік туралы ақпарат



[Ескерту] Құрылғыны қауіпсіз және дұрыс пайдалануды қамтамасыз ету және дұрыс жою әдісін үйрену үшін құрылғыны пайдаланудан бұрын барлық қауіпсіздік туралы ақпаратты мұқият оқыңыз.

Электрондық құрылғы

Егер құрылғыны пайдалануға тыйым салынған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Құрылғыны пайдалану қауіп тудырса немесе басқа электрондық құрылғыларға кедергі келтірсе, құрылғыны пайдаланбаңыз.

Медициналық жабдыққа кедергі келтіру

- Ауруханалар мен денсаулықты сақтау мекемелері орнатқан ережелер мен нормаларды орындаңыз. Құрылғыңызды тыйым салынған жерде пайдаланбаңыз.
- Кейбір сымсыз құрылғылар есту құралдарының немесе кардиостимулятордың өнімділігіне әсер етуі мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін қызмет жеткізушіге хабарласыңыз.
- Кардиостимуляторға кедергі келтіру ықтималын болдырмау үшін кардиостимулятор өндірушілер құрылғы мен кардиостимулятор арасында ең аз 15 см қашықтық сақталғанын ұсынады. Егер кардиостимулятор пайдаланылса, құрылғыны кардиостимулятордың қарама-қарсы жағында ұстаңыз және құрылғыны алдыңғы қалтаңызда тасымалдаңыз.

Жанғыш және жарылғыш заттар аймақтары

- Құрылғыны жанғыш немесе жарылғыш заттар сақталған жерде (мысалы: жанармай құю бекеті, мұнай базасы немесе химиялық зауыт) пайдаланбаңыз. Құрылғыны осы орталарда пайдалану жарылу немесе өрт қаупін арттырады. Оған қоса, мәтін немесе нышандармен көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.
- Құрылғыны жанғыш сұйықтар, газ немесе жарылғыш заттармен бірге сақтамаңыз немесе тасымалдамаңыз.

Пайдалану ортасы

- Шанды, дымқыл немесе лас орталарды болдырмаңыз. Магниттік өрістерді болдырмаңыз. Құрылғыны осыдай орталарда пайдалану тізбектердің ақаулығына себеп болуы мүмкін.
- Кабельдерді қосудан және ажыратудан бұрын құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және қуат көзінен ажыратыңыз. Өрекет барысында қолдарыңыз құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тұрақты бетке қойыңыз.
- Құрылғыны микротолқынды пеш немесе тоңазытқыш сияқты күшті магниттік немесе электр өрістерін тудыратын электрондық құрылғылардан алыс сақтаңыз.
- Найзағайлы дауыл болғанда құрылғыңызды найзағай түсуден қорғау үшін оны өшіріңіз және барлық қосылған кабельдерді ажыратыңыз.
- Найзағай түсуден болатын кез келген қауіптен қорғау үшін құрылғыңызды найзағайлы дауыл кезінде пайдаланбаңыз.
- Қолайлы пайдалану температурасы 0 °C - 40 °C. Қолайлы сақтау температурасы -20 °C - +70 °C. Қатты ыстық немесе суық құрылғыңызды немесе керек-жарақтарын зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны және керек-жарақтарын жақсы желдетілетін және салқын жерде күн сәулесінен алыс сақтаңыз. Құрылғыңызды сүлгі немесе басқа заттармен қоршамаңыз немесе жаппаңыз. Құрылғыны қорап немесе қап сияқты жылуды нашар тарататын ыдысқа қоймаңыз.
- Құрылғыны немесе керек-жарақтарды өрттен немесе электр тогының соғу қаупінен қорғау үшін жаңбырда және дымқыл жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жылытқыш, микротолқынды пеш, плита, су жылытқышы, радиатор немесе шырағдан сияқты көздерден алыс сақтаңыз.
- Құрылғының үстіне шырағдан немесе су ыдысы сияқты заттарды қоймаңыз. Егер құрылғының ішіне сұйықтық немесе бөгде заттар кірсе, пайдалануды дереу тоқтатыңыз, өшіріңіз және қосылған барлық кабельдерді ажыратыңыз.
- Құрылғының саңылауларын бұғаттамаңыз. Құрылғының айналасында жылу тарату үшін ең аз 10 см орын қалдырыңыз.
- Егер құрылғы қызып кетсе, құрылғыны немесе қолданбаларды пайдалануды сәл тоқтатыңыз. Егер теріңіз қызып кеткен құрылғыға ұзақ уақыт бойы тиіп тұрса, қызыл дақтар және қоңыр рендену сияқты төмен температурада күйдіру белгілері пайда болуы мүмкін.
- Құрылғының антеннасын ұстамаңыз. Өйтпесе, байланыс сапасы төмендеуі мүмкін.
- Балаларға немесе үй жануарларына құрылғыны немесе керек-жарақтарды тістегіне немесе соруына рұқсат етпеңіз. Солай жасау зақымдалуына немесе жарылуына себеп болуы мүмкін.
- Жергілікті заңдарды және ережелерді орындаңыз, құпиялылықты және басқалардың заңды құқықтарын құрметтеңіз.
- Құрылғыны жақсы қабылдайтын орында сақтаңыз. Құрылғы мен басқа металл материалдардың (темір крошштейнер немесе темір есіктер мен терезелер) арасындағы қашықтық 25 см-ден көбірек және құрылғы арасында қашықтық 30 см-ден көбірек болуы тиіс.
- Бұл құрылғының таңбалауы төменгі жағының сыртында орналасқан.

Баланың қауіпсіздігі

- Баланың қауіпсіздігіне қатысты барлық сақтық шараларды орындаңыз. Балаларға құрылғымен немесе оның керек-жарақтарымен ойнауға мүмкіндік беру қауіпті болуы мүмкін. Құрылғыда тұншығып қалу қаупін төндіретін алмалы бөлшектер бар. Балалардан алыс сақтаңыз.
- Құрылғы мен оның керек-жарақтарды балалардың пайдалануына арналмаған. Балалар құрылғыны тек ересек адамның бақылауымен пайдалануы тиіс.

Керек-жарақтар

- Мақұлданбаған немесе сыйыспайтын қуат адаптерін, зарядтағышты немесе батареяны пайдалану өртке, жарылысқа немесе басқа қауіптерге себеп болуы мүмкін.
- Құрылғының өндірушісі арқылы осы үлгімен пайдалануға мақұлданған керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Басқа керек-жарақ түрлерін пайдалану кепілдіктің күшін жоюы, жергілікті ережелерді және заңдарды бұзуы және қауіпті болуы мүмкін. Аймағыңыздағы мақұлданған керек-жарақтардың қолжетімділігі туралы ақпарат алу үшін сатушыңызға хабарласыңыз.

Қуат адаптерінің қауіпсіздігі

- Қуат ашасы ажырату құрылғысы ретінде қызмет ету үшін арналған.
- Ашалы құрылғылар үшін розетка құрылғылардың жанында орнатылуы және оңай қолжетуі тиіс.
- Қуат адаптерін және құрылғыны пайдаланылмаған кезде электр розеткасынан ажыратыңыз.
- Қуат адаптерін түсіріп немесе соғып алмаңыз.
- Егер қуат кабелі зақымдалса (мысалы: сым ашылса немесе сынса) немесе аша босап қалса, оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз. Оны пайдалана беру электр тогының соғуына, қысқа тұйықталуға немесе өртке себеп болуы мүмкін.
- Қуат сымын дымқыл қолдарыңызбен ұстамаңыз немесе қуат адаптерін ажырату үшін қуат сымынан тартпаңыз.
- Құрылғыны немесе қуат адаптерін дымқыл қолдарыңызбен ұстамаңыз. Солай жасау қысқа тұйықталуға, ақаулыққа немесе электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін.
- Қуат адаптері IEC/EN 62368-1 стандартына сәйкес екеніне және ұлттық немесе жергілікті стандарттарға сәйкес сыналғанына және мақұлданғанына көз жеткізіңіз.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

- Құрылғыны сақтау, тасымалдау және пайдалану барысында оны құрғақ күйде сақтаңыз және соғылудан қорғаныз.
- Құрылғыны және керек-жарақтарын құрғақ сақтаңыз. Құрылғыны микротолқынды пеш немесе шаш кептіргіш сияқты сыртқы жылу көздерімен кептірмеңіз.
- Құрылғыны немесе керек-жарақтарын қатты ыстыққа немесе суыққа ұстамаңыз. Бұл қоршаған орта құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне және өртке немесе жарылысқа себеп болуы мүмкін.
- Соқтығысуды болдырмаңыз, құрылғының ақаулығына, қызып кетуіне, өртке немесе жарылысқа себеп болуы мүмкін.
- Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, оны өшіріңіз және барлық қосылған кабельдерді ажыратыңыз.
- Егер әдеттен тыс бірдеңе орын алса (мысалы: егер құрылғыдан түтін шықса не әдеттен тыс дыбыс немесе иіс шықса), оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз, қуатын өшіріңіз және барлық қосылған кабельдерді ажыратыңыз.
- Кабельді баспаңыз, тартпаңыз немесе қатты майыстырмаңыз. Солай жасау кабельді зақымдауы және құрылғының ақаулығын себеп болуы мүмкін.
- Құрылғыны тазалаудан немесе қызмет көрсетуден бұрын пайдалануды, барлық қолданбаларды тоқтатыңыз және қосылған барлық кабельдерді ажыратыңыз.
- Құрылғыны немесе керек-жарақтарды тазалау үшін химиялық жуғыш құралдарды, ұнтақты немесе басқа химиялық құралдарды (спирт және бензин) қолданбаңыз. Бұл заттар құрылғы бөлшектерін зақымдауы немесе өрт қаупін туыруы мүмкін. Құрылғыны және керек-жарақтарды таза, жұмсақ және құрғақ шүберекпен тазалаңыз.
- Несие карталары және телефон карталары сияқты магниттік жолақтық карталарды құрылғының жанына ұзақ уақыт бойы қоймаңыз. Өйтпесе, магниттік жолақтық карталар зақымдалуы мүмкін.
- Құрылғыны және оның керек-жарақтарын демонтаж жасамаңыз немесе қайта құрмаңыз. Бұл кепілдіктің және өндірушінің зақымға қатысты жауапкершілігінің күшін жояды.

Жою және қайта өңдеу ақпараты



Өнімдегі, батареядағы, оқулықтағы немесе бумадағы таңба өнімдер мен батареяларды қызмет мерзімі соңында жергілікті органдар көрсеткен бөлек қоқыс жинау нүктелеріне апару керектігін білдіреді. Бұл таңба ЕЕЕ қоқысын құнды материалдарды сақтайтын және адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғайтын жолмен өңделуін және қайта өңделуін қамтамасыз етеді.

Қосымша ақпарат алу үшін жергілікті әкімшілікке, сатушыға немесе тұрмыстық қоқысты жою қызметіне хабарласыңыз немесе <https://www.brovi-tech.com> веб-сайтына кіріңіз.

Қауіпті заттарды азайту

Бұл құрылғы және оның электрлік керек-жарақтары EO REACH ережесі, RoHS және батареялар (қосылған жерде) директивасы сияқты электрлік және электрондық жабдықтағы белгілі бір қауіпті заттарды пайдалану шектеуіне қолданылатын жергілікті ережелерге сәйкес. REACH және RoHS туралы сәйкестік мәлімдемелерін алу үшін <https://www.brovi-tech.com> веб-сайтына кіріңіз.

РЖ әсері туралы ақпарат

Халықаралық нұсқаулар ұсынатындай, құрылғы сатылатын нарықта орнатылған шектеулерге сәйкес жасалады. Құрылғының денеңізден кемінде 50 см қашықта орнату және пайдалану қажет.

EO нормативтік сәйкестігі

Осылайша, ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD. компаниясы бұл H153-381 құрылғының мына директиваға сәйкес екенін мәлімдейді: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC.

EO сәйкестік декларациясының толық мәтіні, ErP туралы толық ақпарат және қосалқы құралдар мен бағдарламалық құрал туралы соңғы ақпарат мына интернет мекенжайында қолжетімді: <https://www.brovi-tech.com>.

Құрылғы қуаты SIM картасы салынбай қосылса, ұялы желі өшіріледі, ал құрылғы қуаты SIM картасы салынып қосылса, ұялы желі және Wi-Fi желісі қосылады.

Құрылғының веб-негізіндегі басқару бетіне кіріңіз (мекенжайды құрылғының нөмір тақтасынан қараңыз), Wi-Fi қосқышын тауып, Wi-Fi желісін қосу немесе өшіру үшін оны қажетінше қосыңыз немесе өшіріңіз.

Жілік диапазонындағы шектеулер:

5250-5350 МГц жіліктер ауқымы іште пайдаланумен шектелген: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Жілік диапазондары және қуат

Радио жабдығы пайдаланылатын жілік жолақтары: Кейбір жолақтар барлық елдерде немесе барлық аймақтарда қолжетімсіз болуы мүмкін. Қосымша деректер алу үшін жергілікті тасушыға хабарласыңыз.

LTE Band 1/3/7/8/20/28/38/40/42/43: 25 dBm, 5G NR SA Band n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n80/n81/n82/n83/n84: 25,7 dBm, 5G NR SA Band n40: 29 dBm, 5G NR SA Band n41/n77/n78: 32 dBm, 5G NR NSA Band n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38: 25,7 dBm, 5G NR NSA Band n40: 26 dBm, 5G NR NSA Band n41/n77/n78: 29 dBm, Wi-Fi 2,4GHz: 20 dBm, Wi-Fi 5GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Уведомления

Описанный в этом руководстве продукт может включать защищенное авторским правом программное обеспечение лицензиаров. Пользователи не должны никоим образом воспроизводить, распространять, изменять, декompilировать, дисассемблировать, расшифровывать, извлекать, передавать в аренду, переуступать, дополнительно лицензировать данное программное обеспечение или выполнять его обратную разработку, если только такие ограничения не запрещены действующим законодательством или если такие действия не разрешены соответствующими владельцами авторских прав.

Товарные знаки

LTE является товарным знаком Европейского института телекоммуникационных стандартов (ETSI).

Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED и логотип Wi-Fi являются товарными знаками альянса Wi-Fi Alliance.

Другие товарные знаки, наименования изделий, услуг и компаний, упомянутые в настоящем руководстве, принадлежат их владельцам.

Примечание

Некоторые функции устройства и его аксессуаров, описанные в настоящем руководстве, зависят от установленного программного обеспечения, производительности и параметров локальной сети, и могут не быть подключены операторами локальных сетей или провайдером сетевых услуг или ограничены ими. Поэтому характеристики, приведенные в настоящем руководстве, могут отличаться от характеристик приобретенного Вами устройства или аксессуаров.

Мы оставляем за собой право изменять или модифицировать любую информацию или характеристики, содержащиеся в этом руководстве, без предварительного уведомления и без обязательств.

ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕМА ГАРАНТИЙ

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ФОРМАТЕ "КАК ЕСТЬ". ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ КРОМЕ ПРОЧЕГО НЕЯВНЫЕ ГАРАНТИИ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ, В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ, ДОСТОВЕРНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА.

В СТЕПЕНИ, МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ZOWEE НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФАКТИЧЕСКИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, УТРАТУ ДЕЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПРИБЫЛИ, ДАННЫХ, ДОБРОВОЛЬНЫХ ИЛИ ОЖИДАЕМЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛИ ЛИ ТАКИЕ УБЫТКИ ПРЕДСКАЗУЕМЫ ИЛИ НЕТ.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ) ZOWEE, ВЫТЕКАЮЩАЯ ИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА, ОПИСАННОГО В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, УПЛАЧЕННОЙ КЛИЕНТОМ ЗА ПОКУПКУ ЭТОГО ПРОДУКТА.

Импортные и экспортные правила

Клиент должен соблюдать применимые правила и положения импорта или экспорта и получить все необходимые разрешения и лицензии на осуществление экспорта, реэкспорта или импорта устройства, описанного в настоящем руководстве, включая программное обеспечение и технические данные.

Политика конфиденциальности

Чтобы узнать о том, как компания использует и защищает ваши персональные данные на этом устройстве, перейдите на веб-страницу конфигурации и прочтите Политику конфиденциальности устройства мобильного ШПД, чтобы ознакомиться с политикой конфиденциальности компании.

Меры предосторожности



[Внимание!] Перед использованием устройства внимательно прочтите инструкции по технике безопасности и надлежащей утилизации вашего устройства.

Электронное оборудование

Выключайте ваше устройство в местах, где использование подобных устройств запрещено. Не используйте данное устройство, если это может вызвать помехи в работе другого электронного оборудования.

Медицинское оборудование

- Соблюдайте правила, принятые в больницах и медицинских учреждениях. Не используйте устройство, если его использование запрещено.
- Некоторые беспроводные устройства могут оказывать негативное влияние на работу кардиостимуляторов и слуховых аппаратов. За более подробной информацией обращайтесь к вашему оператору.
- Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, во избежание помех минимальное расстояние между беспроводным устройством и кардиостимулятором должно составлять 15 см. При использовании кардиостимулятора держите устройство с противоположной от кардиостимулятора стороны и не храните устройство в нагрудном кармане.

Потенциально взрывоопасная среда

- Нельзя использовать устройство в местах хранения горючих и взрывчатых материалов (например, на заправочных станциях, топливных хранилищах или химических предприятиях). Использование устройства в

указанных условиях повышает риск взрыва или возгорания. Помимо этого следуйте инструкциям, представленным в виде текста или знаков, в помещениях и областях со взрывоопасной средой.

- Нельзя хранить или перевозить устройство в одном контейнере с горючими, газообразными или взрывчатыми веществами.

Условия эксплуатации

- Не используйте и не заряжайте устройство в помещениях с повышенной влажностью, большим содержанием пыли и сильным магнитным полем. Это может привести к повреждению микросхем.
- Перед подключением и отключением кабелей выключите устройство и отключите его от сети электропитания. Не трогайте устройство мокрыми руками.
- Размещайте устройство на устойчивой поверхности.
- Не размещайте устройство вблизи электроприборов (микроволновая печь, холодильник и т.п.), генерирующих сильное электромагнитное поле.
- Во время грозы выключите устройство и отключите от него все кабели для предотвращения повреждения устройства молнией.
- Не используйте устройство во время грозы для предотвращения его повреждения молнией.
- Температура эксплуатации устройства составляет от 0 до 40 °C. Температура хранения устройства составляет от -20 до +70 °C. Не используйте устройство и его аксессуары в условиях экстремально высоких или низких температур.
- Используйте устройство в хорошо проветриваемом прохладном помещении. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей. Не накрывайте устройство полотенцем или другими предметами. Не помещайте устройство в емкости с плохим отводом тепла, например в коробки или сумки.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на устройство или его аксессуары воды или влаги.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.
- Нельзя ставить на устройство любые предметы (например, свечи или сосуды с водой). При попадании стороннего предмета или жидкости в устройство, немедленно прекратите его использование, выключите его и отсоедините все подключенные к нему кабели.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства. Оставляйте как минимум 10 см для отвода тепла.
- Не используйте перегретое устройство или аксессуары. При длительном воздействии перегретого устройства на кожу могут появиться симптомы легкого ожога: покраснения и темная пигментация на коже.
- Не трогайте антенну устройства во время разговора. Это может привести к ухудшению качества связи.
- Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать устройство и его аксессуары. Это может привести к повреждению или взрыву.
- Соблюдайте местные законы и положения и уважайте права других людей.
- Разместите устройство в зоне уверенного приема. Устройство должно находиться на расстоянии более 25 см от других металлических предметов (металлические скобы или металлические двери и окна) и более 30 см от других устройств.
- Маркировка устройства находится на внешней стороне внизу устройства.

Безопасность детей

- Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности детей. Устройство и его аксессуары - не игрушка! Устройство содержит мелкие съемные детали, которые представляют опасность удушья. Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Данное устройство и его аксессуары не предназначены для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.

Аксессуары

- Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания, зарядного устройства или аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям.
- Используйте только оригинальные аксессуары, разрешенные к применению с этой моделью производителем устройства. Нарушение этого требования может привести к аннулированию гарантии, нарушению местных норм и правил, а также к другим опасным последствиям. Информацию о наличии разрешенных аксессуаров можно узнать в месте приобретения данного устройства.

Адаптер питания

- Разъем электропитания служит для подключения устройства к сети электропитания.
- Для подключения к сети электропитания устройств розетка должна находиться рядом с устройством, и к ней должен быть осуществлен беспрепятственный доступ.
- Когда адаптер питания не используется, отключайте его от сети электропитания и данного устройства.
- Не роняйте и не ударяйте адаптер питания.
- Не используйте адаптер питания с поврежденным кабелем. Это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.
- Не трогайте кабель питания мокрыми руками. Не тяните за кабель питания при отключении адаптера питания от сети электропитания.
- Не трогайте данное устройство или адаптер питания мокрыми руками. Это может привести к короткому замыканию, поломкам или поражению электрическим током.
- Убедитесь, что адаптер питания отвечает требованиям стандарта IEC/EN 62368-1, прошел испытания и сертификацию в соответствии с национальными или региональными стандартами.

Уход и обслуживание

- Во время хранения, транспортировки и эксплуатации устройства не допускайте попадания влаги на устройство и защищайте его от ударов.
- Не допускайте попадания влаги на устройство и его аксессуары. Не сушите устройство в микроволновой печи или с помощью фена.
- Не подвергайте устройство и его аксессуары воздействию высоких или низких температур. Это может повлиять на работу устройства и привести к возгоранию или взрыву.
- Не допускайте столкновения устройства с другими предметами. Это может привести к повреждению устройства, перегреву, возгоранию или взрыву.
- Если устройство не используется продолжительное время, отключите его и отсоедините все кабели.
- Если происходит что-то необычное (например, если устройство испускает дым или издает какой-либо необычный звук или запах), немедленно прекратите использование, выключите его и отсоедините все подключенные к нему кабели.
- Нельзя топтать, растягивать и перегибать кабели. Это может повредить кабель и привести к неисправной работе устройства.
- Перед чисткой или обслуживанием устройства закройте все запущенные приложения, выключите устройство и отсоедините все кабели.
- Не используйте химические моющие средства, порошковые очистители или иные химические вещества (например, спирт и бензин) для чистки устройства и его аксессуаров. Это может привести к повреждению или возгоранию устройства. Используйте влажную мягкую антистатическую салфетку для чистки устройства и его аксессуаров.
- Не оставляйте карты с магнитной полосой, например кредитные карты или телефонные карты, рядом с устройством на продолжительное время. Это может привести к повреждению карт с магнитной полосой.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство и его аксессуары. Это аннулирует гарантию и снимет с производителя ответственность за ущерб.

Инструкции по утилизации



Этот символ на устройстве, батарее, инструкции или упаковке означает, что само устройство и его батарея по истечении срока службы должны быть утилизированы в специальных пунктах приема, учрежденных городской администрацией. Так будут соблюдены правила утилизации электронных и электрических устройств, а также принципы бережного отношения к ресурсам и защиты здоровья человека и окружающей среды. Для получения более подробной информации обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство, либо посетите веб-сайт <https://www.brovi-tech.com>.

Сокращение выбросов вредных веществ

Данное устройство и его электрические аксессуары отвечают Регламенту ЕС по регистрации, оценке, получению разрешения и ограничению применения химических веществ (EU REACH), Директиве ЕС об ограничении содержания вредных веществ (RoHS) и Директиве об использовании и утилизации аккумуляторных батарей (если есть). Для получения более подробной информации о соответствии устройства требованиям регламента REACH и директивы RoHS посетите веб-сайт <https://www.brovi-tech.com>.

Радиочастотное излучение

Данное устройство сконструировано в соответствии с международными директивами по предельному уровню излучения, установленному рынком реализации продукта. При эксплуатации устройства расстояние между устройством и телом должно составлять не менее 50 см.

Декларация соответствия ЕС

Компания ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD. настоящим заявляет, что устройство H153-381 отвечает основным требованиям и соответствующим положениям следующих директив: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC.

Полный текст декларации соответствия, подробные сведения директивы ErP и актуальную информацию об аксессуарах и программном обеспечении можно посмотреть на веб-сайте: <https://www.brovi-tech.com>.

Если включить устройство, когда в нем не установлена SIM-карта, мобильная сеть будет выключена. Если включить устройство, когда в нем установлена SIM-карта, будут включены и мобильная сеть, и сеть Wi-Fi. Откройте веб-страницу управления устройством (адрес см. на специальной наклейке на устройстве), найдите переключатель Wi-Fi и включите или выключите его, чтобы включить или выключить сеть Wi-Fi.

Ограничения в диапазоне частот:

Диапазон частот 5250–5350 МГц предусмотрен исключительно для использования в помещениях в следующих странах: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LV, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Диапазоны частот и мощность

Диапазоны частот, в которых работает это радиооборудование: некоторые диапазоны частот не используются в определенных странах или регионах. Более подробную информацию спрашивайте у местного оператора связи.

LTE Band 1/3/7/8/20/28/38/40/42/43: 25 dBm, 5G NR SA Band n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n80/n81/n82/n83/n84: 25,7 dBm, 5G NR SA Band n40: 29 dBm, 5G NR SA Band n41/n77/n78: 32 dBm, 5G NR NSA Band n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38: 25,7 dBm, 5G NR NSA Band n40: 26 dBm, 5G NR NSA Band n41/n77/n78: 29 dBm, Wi-Fi 2,4GHz: 20 dBm, Wi-Fi 5GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

