




Manual de Referência Rápida

H173-383



96729160_01








Endereço da Web :
XXX.XXX.X.X
Senha: XXXXXXXX



4



8

Como começar

- 1 Insira um cartão SIM adequado no slot do cartão SIM.
- 2 Conecte o adaptador de energia do roteador à fonte de energia. O roteador será inicializado automaticamente e se conectará à Internet.
- 3 Conecte seu dispositivo Wi-Fi à rede Wi-Fi do roteador. Para saber a senha e o nome padrão da rede Wi-Fi, consulte a placa do roteador. Caso esteja usando um computador, utilize um cabo de rede para conectar o computador à porta LAN do roteador.
- 4 Faça login na página de gerenciamento na Web para gerenciar o roteador para, por exemplo, alterar o nome ou a senha do Wi-Fi. Para obter detalhes sobre o endereço IP padrão e a senha de login, consulte a placa do roteador.

- i** A senha deve atender simultaneamente aos seguintes critérios:
- a) possuir, no mínimo, 8 caracteres;
 - b) conter, pelo menos, uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um caractere especial.
- Por exemplo: E@123e45 ou E@123e45!D8

Visão geral

1	Indicador de sinal 5G	Azul constante: forte. Amarelo constante: moderado. Vermelho constante: fraco.
2	Indicador de sinal 4G	Azul constante: forte. Amarelo constante: moderado. Vermelho constante: fraco.
3	Indicador de status de rede	Azul constante: conectado à rede. Azul piscando: foi detectado um dispositivo que pode ser emparelhado. Vermelho constante: não conectado à rede.
4	Botão WPS	Quando o Wi-Fi estiver ativado, pressione para ativar a conexão WPS ou HiLink. i Se você pressionar acidentalmente o botão WPS e o indicador de status da rede começar a piscar, espere até que ele pare de piscar. Isso pode levar cerca de dois minutos.
5	Portas de antenas externas	Instale antenas externas para melhorar a recepção do sinal.
6	Porta de linha telefônica (opcional. A aparência e as funções reais do produto prevalecem.)	Conectar a um telefone.
7	Porta LAN/WAN	Conecte um dispositivo LAN ao roteador para acessar a Internet, como um computador ou comutador. Conecte o roteador a uma porta Ethernet de parede para ter acesso à Internet.
8	Botão Reiniciar	Quando o roteador estiver ligado, use um objeto semelhante a uma agulha para manter o botão Reiniciar pressionado até o indicador de status da rede começar a piscar. Solte o botão para restaurar o roteador às configurações de fábrica.

Informações de segurança

Saiba mais sobre as informações de segurança mais recentes em <https://www.brovi-tech.com>.

- Temperaturas ideais: 0 °C a 40 °C para operação, -20 °C a +70 °C para armazenamento.
- Evite usar o dispositivo em um local empoeirado, úmido e sujo. Evite usar o dispositivo próximo a um campo magnético.
- Desligue o adaptador de energia da tomada quando não estiver em uso.
- Para equipamentos conectáveis, a tomada deve ser instalada perto e com fácil acesso.
- Consulte o seu médico e o fabricante do dispositivo para determinar se o uso do seu dispositivo pode interferir na operação do seu dispositivo médico.
- A marcação deste dispositivo está no exterior da parte inferior.
- Certifique-se de que o adaptador de energia seja compatível com os requisitos da norma IEC/EN 62368-1 e que tenha sido testado e aprovado de acordo com os padrões nacionais ou locais.
- Não use o aparelho se o uso do dispositivo for proibido. Não o utilize quando houver a possibilidade de perigo ou interferência com outros equipamentos eletrônicos.
- Mantenha o aparelho e os acessórios em locais bem ventilados e frescos, e proteja-o da luz solar direta. Não embrulhe nem cubra seu dispositivo com toalhas ou outros materiais. Não coloque o aparelho em locais com pouca dissipação de calor, tais como caixas ou bolsas.

Informações de descarte e reciclagem



O símbolo no produto, bateria, literatura ou embalagem significa que os produtos e as baterias devem ser levados para pontos de coleta de lixo separados designados pelas autoridades locais no final da vida útil. Isso garantirá que os resíduos de EEE sejam reciclados e tratados de uma maneira que economize materiais valiosos e proteja a saúde humana e o meio ambiente.

Para obter mais informações, entre em contato com as autoridades locais, revendedor, serviço de coleta de lixo doméstico ou visite o site <https://www.brovi-tech.com>.

Informações sobre exposição à radiofrequência (RF)

Conforme recomendado por diretrizes internacionais, o dispositivo é projetado para atender aos limites estabelecidos pelo mercado em que o dispositivo será colocado. Este dispositivo deve ser instalado e operado mantendo uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e seu corpo.

Política de privacidade

Para saber como usamos e protegemos suas informações pessoais neste dispositivo, acesse a página de gerenciamento baseada na Web e leia a Declaração de privacidade para dispositivos de banda larga móvel para saber mais sobre nossa política de privacidade.

Atualização de software

Ao continuar usando este dispositivo, você indica que leu e concorda com o seguinte conteúdo: Para fornecer melhores serviços, após conectar-se à Internet, este dispositivo obterá automaticamente da ZOWEE ou da sua operadora informações de atualização de software. Esse processo consumirá dados móveis e exigirá acesso ao identificador único do dispositivo (SN) e ao ID de rede do provedor de serviços (PLMN) para verificar se o dispositivo precisa ser atualizado. Este dispositivo é compatível com o recurso de atualização automática. Após ativado, o dispositivo fará o download automático e instalará atualizações críticas da ZOWEE ou da sua operadora. Este recurso é ativado por padrão e pode ser configurado no menu de configurações no site de gerenciamento na web.

Certificação ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº. 715/2019 e atende aos requisitos técnicos aplicados.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para mais informações sobre ANATEL, consulte o site: www.anatel.gov.br.